



Chwytnik do transportu kostek.



Mechaniczne cięcia powinny być wykonane na mokro.



Brukarz musi stosować nakolanniki.

Bez użycia rękawic nie wolno pracować.



Sprawdź warunki pracy

Jeżeli na jakieś pytanie odpowiesz „NIE”, zastanów się i podejmij niezbędne działania, aby Twoje miejsce pracy było bezpieczne.

- Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
- Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej (hełm, nakolanniki, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, ochronniki słuchu)?
- Czy poinformowano Cię o ciężarze elementów przeznaczonych do transportu ręcznego?
- Czy pracodawca zapewnił środki pomocnicze do transportu ręcznego oraz zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania?
- Czy Twoja praca jest zorganizowana w sposób zapewniający zmienną pozycję ciała?
- Czy w okresie wysokich temperatur pracodawca zapewnił Ci napoje?

Odzież robocza i ochronna

Do prac brukarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

- hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
- nakolanniki,
- okulary ochronne i ochronniki słuchu niezbędne przy mechanicznym cięciu kostki,
- maseczkę przeciwpyłową przy mechanicznym cięciu kostki na sucho,
- kamizelkę ochronną.

Przed przystąpieniem do pracy brukarz powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac brukarskich należy:

- teren wygrodzić, a w obrębie czynnych ulic oznakować go znakami drogowymi,
- pracowników poinformować o ciężarze poszczególnych elementów przeznaczonych do transportu ręcznego,
- osoby podające kostki przestrzec, aby zachowały ostrożność i nie narażały na uderzenie pracujących w pozycji klęczącej,
- końcówki prętów zbrojeniowych, na których zaczepione są sznurki poziomujące, zabezpieczyć gumowymi grzybkami.
- brukarzom pracującym w pozycji klęczącej zapewnić nakolanniki i nakazać bezwzględne ich stosowanie,
- co jakiś czas robić przerwy, podczas których pracownicy powinni wykonywać pracę w innej pozycji. Takie postępowanie odciąży układ mięśniowo-szkieletowy.
- jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 25°C, zapewnić napoje pracownikom.

Kostki i krawężniki powinno się transportować przy użyciu sprzętu pomocniczego,

Obsługa urządzeń

Brukarz obsługujący zagęszczarkę do gruntu powinien:

- mieć książeczkę operatora zagęszczarek wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,

- pracować w rękawicach antywibracyjnych i w ochronnikach słuchu.

Osoby przebywające w pobliżu pracującej zagęszczarki powinny także używać ochronników słuchu.

Brukarz obsługujący urządzenie do mechanicznego cięcia kostek i krawężników powinien:

- nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz maseczkę przeciwpyłową (przy cięciu na sucho),
- mechaniczne cięcie na sucho wykonywać wyłącznie w miejscu, w którym powstający pył nie będzie zagrażał osobom pracującym na innych stanowiskach oraz osobom postronnym,
- w miarę możliwości mechaniczne cięcie kostek i krawężników wykonywać na mokro, aby ograniczyć pylenie,
- elementy cięte położyć na blatach na wysokości pozwalającej wykonywać cięcie w wyprostowanej pozycji.

Osoba przygotowująca mieszankę cementową powinna:

- pracować w okularach ochronnych, rękawicach nieprzepuszczalnych oraz w maseczce ochronnej,
- przy stosowaniu mechanicznego mieszadła pamiętać o tym, aby przewód zasilający miał pełną izolację i był zabezpieczony przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno!

- **Przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania.**
- **Obsługiwać urządzenia z uszkodzoną izolacją przewodów zasilających oraz ze zdemontowanymi lub uszkodzonymi osłonami.**
- **Pracować w pozycji klęczącej bez nakolanników.**
- **Ciąć elementy mechanicznie na sucho bez stosowania okularów ochronnych i maseczki ochronnej.**

Szczególne okoliczności

- Przy wykonywaniu prac z użyciem elektronarzędzi, zapoznaj się z kartą „Prace elektronarzędziami”.
- Podczas prac brukarskich wykonywane są prace związane z ręcznym dźwiganiem. Zapoznaj się z kartą „Ręczne prace transportowe”.